



Captair 321-391-481 Smart

Hottes à filtration sans raccordement

Notice & Manuel d'utilisation



Sommaire

Généralités	3
Avertissements de sécurité	3
La garantie Erlab	4
Recommandation de mise en place/positionnement	5
Montage de l'appareil	6
Première mise en marche	16
Le principe de connectivité	20
Consignes de ventilation en fonction de la colonne de filtration	33
Procédure de calibration de l'anémomètre	34
Procédure de remplacement des filtres	34
Recommandations d'utilisation des filtres	40
Masses admissibles sur les plans de travail (kg).....	40
Nettoyage et entretien.....	41

Généralités

Choisir les hottes à filtration sans raccordement Captair Smart, c'est choisir une protection efficace et responsable.

Les 50 années d'expertise d'Erlab dans le domaine des hottes de laboratoire assurent une qualité de filtration hors pair pour la protection des opérateurs lors des manipulations de produits chimiques en laboratoire. La gamme de hottes à filtration Captair adopte un mode de communication simple et innovant : La technologie Smart. Cette puissante interface de communication par la lumière, permet aux opérateurs, par une utilisation simple et intuitive, de focaliser toute leur attention sur l'essentiel : **la manipulation.**

Votre hotte à filtration sans raccordement Captair assure votre protection lors des manipulations d'agents chimiques qui présentent un risque inhalatoire pour l'utilisateur. Le fonctionnement de cette hotte est basé sur le principe de la recirculation d'air filtré. Il permet par l'utilisation de la technologie de filtration Erlab de piéger les particules et molécules dangereuses et de recycler l'air du laboratoire.

La connectivité permet de recevoir en temps réel des alertes de sécurité et le suivi de l'utilisation de chaque appareil via e-Guard.

Avertissements de sécurité

L'efficacité de votre appareil dépendra directement de la bonne utilisation et du suivi faits par les utilisateurs. Vous pourrez ainsi bénéficier, tout au long du cycle de vie de votre hotte Captair, des avantages ergonomiques, économiques et écologiques qu'elle apporte à votre laboratoire.

Le programme E.S.P (Erlab Safety Program) a été établi pour garantir votre sécurité. Nous vous rappelons la nécessité de procéder à une validation des paramètres de sécurité avant toute première utilisation de cet appareil et en cas de changement d'application.

La manipulation sous hotte des CMR est encadrée par le code du travail. Notamment, elle impose de procéder à une analyse du risque approfondie avant de les manipuler sous hotte.

L'appareil fourni n'est pas destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive.

Les filtres livrés avec cet appareil doivent être extraits de leurs emballages, correctement positionnés et adaptés au type de produits chimiques manipulés pour garantir la protection de l'utilisateur.

Erlab recommande de procéder régulièrement à des tests de défaut du filtre.

Erlab recommande de régler l'anémomètre électronique une fois par an à minima.

Les quantités d'agents chimiques manipulés dans l'enceinte ne doivent pas être supérieures à celles mentionnées dans le guide des produits retenus (Chemical Listing).

La norme AFNOR NF X 15-211: 2009 ne s'applique qu'aux agents chimiques assujettis à une VLEP.

Il n'est possible d'effectuer que des manipulations qui peuvent être immédiatement interrompues dans les enceintes de classe 2 selon la norme NF X 15-211 . Le filtre de la hotte doit par ailleurs être remplacé dès qu'une présence d'un produit chimique est détectée en aval du filtre.

Les filtres neufs doivent être conservés dans leurs emballages, à plat et dans un endroit sec. (voir recommandations fabricants).

Erlab recommande de tenir un cahier de contrôle propre à cet appareil qui fait état des agents chimiques manipulés, de leurs fréquences d'utilisation ainsi que des opérations liées à l'entretien de l'appareil.

La garantie Erlab



Enregistrement de votre produit

Bénéficiez du meilleur de la connectivité pour votre protection

Obtenez jusqu'à 10 ans de garantie pour nos produits connectés

Pour bénéficier des garanties offertes par **Erlab**, vous devez impérativement enregistrer votre produit en ligne.

<https://www.erlab.com/form/118/1254/enregistrez-votre-produit.html>

L'enregistrement du produit déclenchera automatiquement une année de garantie supplémentaire (en addition de la garantie d'un an mentionnée à nos Conditions Générales de Vente) ;

Connectez votre appareil : la connexion au réseau internet et son paramétrage pour l'échange des datas d'utilisation permet de bénéficier jusqu'à 10 ans de garantie. La garantie se renouvelera successivement à compter de chaque changement des filtres et pour la durée définie au eValiQuest® et/ou le cas échéant à la fin de la durée d'utilisation des filtres ;

Pour bénéficier de la garantie supplémentaire offerte par Erlab, vous devez impérativement respecter les conditions ci-dessous.

La garantie sera applicable sous réserve du respect de nos Conditions Générales de Vente et les conditions suivantes:





- L'enregistrement et/ou la connexion de votre appareil devra être effectué dans les douze mois qui suivent l'achat du produit ;
- Le changement des filtres devra être effectué dans le délai défini par l'étude de votre application via le service eValiQuest® ou le cas échéant à la fin de la durée d'utilisation d'un filtre. Le numéro de série du filtre utilisé comme clef d'identification, valide cette condition, quel que soit le fournisseur de votre appareil (et/ou du filtre de remplacement les années suivantes);
- Les filtres de remplacement de l'appareil ainsi que les autres pièces détachées doivent avoir été fabriqués par Erlab.


Les consommables tels que les filtres et les capteurs de détection n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie.

Recommandation de mise en place/positionnement







Espace nécessaire et dimensions - selon la norme EN 14175-5





Exemple : Smart 321 - 1P2C - Options A2



A1	Barre d'écartement		x1	321 = PIDREA603016 391 = PIDREA613012 481 = PIDREA623012
A2	Plan de travail avec bac de rétention en verre émaillé jointé		x1	321 = IO115020002 391 = IO116020002 481 = IO121020002
A3	Plan de travail en Inox 304 L		x1	321 = IO115050002 391 = IO116050002 481 = IO121050002
A4	Plan de travail en TRESPA® TOPLAB®PLUS		x1	321 = IO115030002 391 = IO116030002 481 = IO121030002
B1	Panneau arrière		x1	321 = PIDREA603006 391 = PIDREA613006 481 = PIDREA623006
B2	Panneau arrière transparent		x1	321 = IO315100002 391 = IO316100002 481 = IO321100002
C	Panneau latéral		x2	PIDVI03002
D	Plafond (1) et panneau de contrôle (2)		x1	(1): 321 = Z3CEILINGSMART321 391 = Z3CEILINGSMART391 481 = Z3CEILINGSMART481 (2) = Z3MCSMART1 (1+2): 321 = K60XXX 391 = K61XXX 481 = K62XXX
E	Façade acrylique		x1	321 = PIDVISMART321 391 = PIDVISMART391 481 = PIDVISMART481
F	Carter		x2	PIDM58552
G1	Filtre carbone		*	H11074101 (AS) H11074201 (BE+) H11074401 (F) H11074301 (K)
G2	Filtre HEPA H14 - ULPA U17		*	H11074031 (HEPA H14) H11074061 (ULPA U16)
G3	Crochet Filtre HEPA - ULPA		x4	2P : WREQT0019 1C1P : WREQT0019 2C1P : WREQT0018 1P1C1P : WREQT0019
H1	Boîtier de ventilation		x1	Z3FM004
H2	Boîtier de ventilation + grille			Z3FM004 + PIDMS8522
I	Vis nylon		x15	PIDB08547
J	Câble d'alimentation+ 2 colliers		x2	EU = PIDELO76 USA = PIDELO80 GB = PIDELO90 CH = PIDELO6
L	Cadre joint pour filtre HEPA		x1	1P : PIDMS8532 2P : PIDMS8532
P	Pré-filtre		x1	I1015000001
Q	Câble RJ45		x1	WEL8603




 Standard

 Options

1

A1	x1
B1	x1
B2	x1
C	x2
I	x8

A1






A2	x1
B1	x1
B2	x1
C	x2
I	x8

A2






Si besoin de retirer le plan de travail :

Enlever les colonnes de filtration et le plafond des hottes avant de retirer le plan de travail.





A3	x1
A4	x1
B1	x1
B2	x1
C	x2
I	x8

A3 - A4





2

D	x1
I	x4





3

E	x1
I	x3



4






J	x1
Q	x1




5


	G1	Filtre moléculaire	G2	Filtre HEPA/ULPA	P	Pré-filtre
Configuration de la colonne de filtre						
1C		x1				x1
2C		x2				x1
1 P				x1		x1
2 P				x2		x1
1P 1C		x1		x1		x1
1P 2C		x2		x1		x1
1C 1P		x1		x1		x1
2C 1P		x2		x1		x1
1P 1C 1P		x1		x2		x1

 Standard


 Options
**H1****H2**




1P




2P*




1P1C




1P2C



1C1P*



2C1P*






1P1C1P*

* Montage crochet




2P *

G3	x4
----	----






1C1P *

G3	x4
----	----






2C1P *

G3	x4
----	----



1P1C1P *




G3	x4
----	----










Montage Pré-filtre


1



2




6



7

F	x2
---	----




8




9

Option bouton d'éclairage au plafond



10

Réglages paramètres



Configuration:

Se reporter aux pages suivantes avant toute première utilisation.

Accès au Service embarqué (Adresse IP par défaut)

Adresse IP par défaut : 192.168.0.200

Première mise en marche

Calibration de l'anémomètre

1- Mettre en marche le bouton d'interrupteur général situé à l'arrière du module de commande (initialement sur **0**, basculement sur **I**), tout en maintenant le bouton « mute ».



L'appui doit se faire simultanément



Bouton interrupteur général



Bouton mute

2- Relâchez immédiatement le bouton mute, un bip sonore est émis. L'appareil reconnaît la procédure et se met en mode « calibration ». Le bandeau LED clignote avec une pulsation rapide sur 5 min 30 secondes, sans son. La pulsation est différente des cas d'alarme.

3- La pulsation lumineuse s'arrête. Votre anémomètre est calibré et votre hottte Captair est prête à être utilisée.

4- Activez la ventilation de l'appareil sur le bouton de mise en marche situé sur le panneau de commande.



5- Le témoin lumineux vert et le système lumineux à LED s'allument.

Conseils de bonnes pratiques :

- Si vous utilisez des préfiltres, vérifiez leur bon positionnement (en butée vers l'avant de l'appareil)
- Eviter toute turbulence à proximité de l'appareil pendant la calibration
- L'anémomètre doit faire l'objet d'une calibration annuelle

Vous avez soigneusement respecté les étapes décrites dans la notice de montage et votre hotte Captair est prête à fonctionner.

Mettez l'appareil sous tension par l'intermédiaire de l'interrupteur situé à l'arrière du panneau de commande.

Nous recommandons de ne jamais éteindre l'interrupteur général de l'appareil après sa première mise en marche.



Activez la ventilation de l'appareil sur le bouton de mise en marche situé sur le panneau de commande.

Le témoin lumineux vert et le système lumineux à LED s'allument.




Il est recommandé de vérifier les bons paramètres de réglages de fonctionnement avant toute première utilisation.

Réglage du capteur de défaut de filtration, option Molécode (information sur le Valipass) :

- Solvants (type S) : médium
- Acides (type A) : médium
- Formaldéhyde (type F) : médium


Pour modifier les réglages de votre appareil, accédez au service embarqué ou eGuard.

1. Description du module de commande



Bouton d'éclairage au plafond (en option)

- 1 - Bouton de mise en marche
- 2 - Bouton Mute
- 3 - Types d'alarmes
- 4 - Signal lumineux à LED
- 5 - Maintien façade
- 6 - Éclairage au plafond



Une seule touche centralise le fonctionnement de la ventilation, de l'éclairage et de l'intelligence embarquée.

La présence d'une barre lumineuse fixe témoigne du niveau de protection optimal apporté à l'opérateur.

Au travers des différentes pulsations lumineuses et sonores, l'appareil communique en temps réel son état de fonctionnement.

2. Description des alarmes

Attention :

Après l'arrêt de l'alarme, celle ci peut se déclencher à nouveau si l'événement lié à son déclenchement est toujours en cours. La réinitialisation des alarmes via le bouton Mute modifie en conséquence les paramètres d'utilisation de l'appareil. Ces informations sont accessibles via l'accès au service embarqué de l'appareil.

Type d'alarme	Signal lumineux	Évènements	Détails	Arrêt de l'alarme	Réinitialisation de l'alarme
Timer utilisation *					
	1 signal + intervalle 5s	Pulsations	Temps utilisation Timer écoulé	Le temps d'utilisation défini par le réglage du timer est écoulé.	Appuyer sur le bouton Mute L'arrêt de l'alarme réinitialise le Timer N.B : le Timer peut être paramétré/activé/désactivé via l'accès à l'interface embarquée de l'appareil.
Vitesse d'air					
	2 signaux + intervalle 5s	Pulsations	Vitesse d'air faible	La valeur de la vitesse d'air est <0.4m/s	Appuyer sur le bouton Mute Réglage de l'anémomètre Au retentissement de l'alarme : - Vérifier que la ventilation est en marche et que la porte basse de la façade est correctement positionnée , - Appuyer sur le bouton Mute pour arrêter l'alarme, - Voir la calibration de l'anémomètre N.B : Le réglage de l'anémomètre peut être fait via l'accès à l'interface embarquée de l'appareil.

Type d'alarme	Signal lumineux	Évènements	Détails	Arrêt de l'alarme	Réinitialisation de l'alarme
Filtration					
	3 signaux + intervalle 5s	Pulsations	Défaut de filtration (Option Molécode S/A/F)	La valeur de détection du Molécode est > au réglage de sensibilité pendant une durée de 40s.	Appuyer sur le bouton Mute N.B : il est nécessaire de changer le filtre. Veuillez contacter Erlab ou votre interlocuteur maintenance habituel.
			Remplacement filtre	La date limite d'usage du (des) filtre(s) a été atteinte.	
Ventilation					
	4 signaux + intervalle 5s	Pulsations	Problème ventilation	La vitesse de rotation (RPM) diffère de +/- 10% par rapport à la consigne ventilation.	Appuyer sur le bouton Mute
			Ventilation Hors Service	La vitesse de rotation (RPM) est < à 700 RPM	
Remplacement cellule Molécode					
	5 signaux + intervalle 5s	Pulsations	Remplacement capteur Défaut de filtre (Option Molécode S/A/F)	La date limite d'usage du capteur de Défaut de filtre a été atteinte	Veuillez contacter Erlab ou votre interlocuteur maintenance habituel.

*** Note :** Le Timer chronomètre les heures de fonctionnement de votre hotte afin de rappeler à l'utilisateur qu'en cas d'absence de capteur de défaut de filtration MOLECODE, il est nécessaire de procéder régulièrement à un test de conformité du filtre. Le réglage par défaut (fait en usine) est de 60 heures (requis de la norme NFX 15-211:2009). L'utilisateur sera donc averti par le biais d'une alarme 1 bip qu'une vérification de la capacité du filtre est nécessaire.


Réinitialisation des paramètres réseaux

En cas d'oubli des paramètres réseau de l'appareil :

- Vérifier que l'appareil est sous tension
- Eteindre l'appareil avec le bouton de mise en marche ①
- Appuyer sur le bouton Mute pendant 10 secondes ②
- Après 3 bips sonores, les paramètres réseaux sont réinitialisés
- Mettez l'appareil hors tension par l'intermédiaire de l'interrupteur situé à l'arrière du panneau de commande puis le remettre sous tension.
- L'appareil a pour adresse IP par défaut : 192.168.0.200

Le principe de connectivité

Un écosystème conçu pour une utilisation plus simple et une protection plus sûre



2 façons de connecter votre appareil		 Service Embarqué	 eGuard PC
Condition utilisation	Connexion câble réseau (Ethernet RJ45) directe sur PC	Connecté au réseau local	
Conditions requises à la mise en service	1 PC + 1 câble	1 PC connecté au réseau local	
Paramètres	Consultations + réglages	Consultations + réglages	
Consultation des données	1 seul appareil	multi appareils	
Accès historique			
Téléchargement historique			
Alertes			
Gestion multi appareils			
Gestion parc multi utilisateurs			
Réception rapports utilisation			
Téléchargement		 (sauf local)	




La connectivité des appareils ERLAB permet le réglage et le suivi à distance d'un ou plusieurs appareils.

Après avoir enregistré votre produit en ligne, utilisez eGuard :


- Recevez des alertes de sécurité,
- Consultez vos statistiques d'utilisation,
- Enrichissez votre expérience utilisateur
- Bénéficiez de garanties et de services exclusifs

3. Comment brancher

Service embarqué



eGuard PC



Service embarqué

Consultez les paramètres et accédez aux réglages de votre appareil via le service embarqué.


Au préalable:

- Munissez-vous d'un ordinateur équipé d'un port Ethernet (pour branchement câble RJ45)
- Le **WIFI** de cet ordinateur doit être impérativement **désactivé**
- Vérifier que cet ordinateur est équipé d'un navigateur WEB (Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari...)

N.B : le câble RJ45 qui permet la connexion directe à l'ordinateur est fourni avec l'appareil.

1

Connecter l'appareil au PC



- Prendre le câble RJ45 déjà connecté à votre appareil disponible sur le côté plafond
- Verifier que l'interrupteur général de votre appareil est sur **ON (I)**


2

Ouvrez votre navigateur Web, entrez l'adresse IP suivante 192.168.0.200 dans la barre d'adresse et validez


OK

Vous êtes connecté au service embarqué
Vous visualisez l'écran « Etats » et pouvez accéder à l'écran « Réglages » avec les logs suivants :
Login : **erlab** / Mot de passe : **smart**

Poursuivre en page 28


La page est inaccessible


Les paramètres réseau de votre ordinateur ne permettent pas l'accès au service embarqué.

Appliquer la procédure qui suit

Si page inaccessible :

1

Modifier les paramètres réseau de l'ordinateur ([windows 10](#))



Résoudre les problèmes

Ouvrir les paramètres réseau et Internet


Clic gauche




Clic droit




2 Accès au centre réseau et partage de votre ordinateur (windows 10)




3 Accès à la connexion réseau de votre ordinateur (windows 10)



4 Entrer les paramètres réseau compatibles à l'accès au service embarqué (windows 10)




Relevez soigneusement les paramètres existants avant d'appliquer la modification suivante, elle vous permettra de récupérer votre configuration initiale si besoin.



1

Modifier les paramètres réseau de l'ordinateur (windows 11)



Paramètres
réseau à modifier

Network and Internet settings

11:24 AM 2/18/2022

^ (3) D

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel

Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche

Cancel


Help

Network and Internet settings

OK Clic gauche


2

Accès au centre réseau et partage de votre ordinateur (windows 11)




3

Accès à la connexion réseau de votre ordinateur (windows 11)




4 Entrer les paramètres réseau compatibles à l'accès au service embarqué (windows 11)




- 1 Sélectionner «manuel»
- 2 Mettre «IPv4 sur On»
- 3 Rentrer l'adresse IP «192.168.0.100»

5 Revenez dans votre navigateur Web, entrez à nouveau l'adresse IP suivante 192.168.0.200 dans la barre d'adresse et validez



- **OK** : Vous êtes connecté au service embarqué
 Vous visualisez l'écran « Etats » et pouvez accéder à l'écran « Réglages » avec les logs suivants :
 Login : **erlab** / Mot de passe : **smart**

Descriptif de l'Interface de gestion



Détails de la page Etats

1	Choix de la page active de l'interface
2	Identification de l'appareil: Modèle
3	Identification de l'appareil : N° de série, adresse MAC, état de l'appareil
4	Localisation de l'appareil
5	Jauge filtration : indique un défaut du (des) filtre(s) carbone(s) principal(aux)
6	Jauge de Ventilation : indique l'état de la ventilation
7	Jauge de Vitesse d'air : indique la vitesse d'air en façade
8	Temps d'utilisation de l'appareil depuis la première mise en marche de la ventilation
9	État des alarmes de l'appareil (voir conditions de déclenchement des alarmes)
10	Réglage du volume des alarmes
11	Version du service embarqué
12	Choix de la langue de navigation

L'accès aux réglages est protégé par les logins suivants:

Login : erlab

Mot de passe : smart

Réglage avec molécode

 erlab
 You can breathe.





CAPTAIR 321 SMART Hotte à filtration sans raccordement

 SN: 41083-2001
 MAC: D8:80:39:01:9D:63

 Appareil en marche
 Appareil à l'arrêt ou en alarme

 Localiser

Modifier réglages et Valider

 Date/heure

Date: Heure: Minute: am

 Valider

 Réseau

- Mode	- IP
IP Statique	192
- Hostname	168
ER-714-41083	254
	11
- MASK	255
	255
- GW	0
	192
	168
	0
	200

 Echange données avec eGuard App activé:

 Valider  Redémarrer

 Ventilation

Consigne: RPM (Min: 1200 RPM | Max: 3000 RPM)

 Valider

 Calibration anémomètre

0 m/s [01/12/2021]

 Valider

 Alarme saturation filtre(s)

Type de Capteur: Molecode S

Nouveau réglage: Sensibilité basse

Bruit de fond:

Date de remplacement: Prochain remplacement: 04/05/2027

 Valider

 Date limite d'utilisation filtre

Type de filtre:

Dernier changement: Prochain changement: 729 Jours

 Valider

 8

Service embarqué v3.3.0 A EU

© 2016 Erlab. All rights reserved.


30

L'accès aux réglages est protégé par les logins suivants:

Login : erlab

Mot de passe : smart

Réglage sans molécode



The screenshot displays the user interface for the CAPTAIR 321 SMART device. At the top, there is a header with the erlab logo and the text "erlab You can breathe.". Below the header, there are three main navigation icons: "Etats" (Status), "Réglages" (Settings), and "Historique" (History). The central part of the screen shows the device model "CAPTAIR 321 SMART" and its status as "Hotte à filtration sans raccordement" (Ductless hood). On the left, there is a status summary with "SN: 41083-2001" and "MAC: D8:80:39:01:9D:63". On the right, there is a "Localiser" (Locate) button. Below this, a section titled "Modifier réglages et Valider" (Edit settings and Validate) contains nine numbered steps (1-9) corresponding to different configuration sections. Each step includes an icon, a title, and input fields for setting parameters like date/time, network, ventilation, filter calibration, and filter status checks. Each step concludes with a "Valider" (Validate) button.

- 1 Date/heure
- 2 Réseau
- 3 Echange données avec eGuard App activé:
- 4 Ventilation
- 5 Calibration anémomètre
- 6 Date limite d'utilisation filtre
- 7
- 8
- 9 Timer vérification état filtre(s)



Détails de la page Réglages

1	Réglage de l'horodatage de l'appareil, indiquer la date de mise en service de l'appareil
2	<p>Réglage des paramètres réseau de l'appareil Mode : Choix du protocole pour le choix de l'IP Hostname : Désignation de l'appareil sur le réseau IP : adresse IP de l'appareil MASK : masque réseau GW : Passerelle réseau</p> <p>Modifier les paramètres réseau Le mode DHCP est activé par défaut</p> <p>Chaque appareil a un nom défini en usine (hostname) : ER-APPAREIL-N°SERIE. Exemple pour une hotte 321 Smart avec numéro de série 25698 : Hostname: ER-321-25698</p> <p>Ce hostname est affiché sur l'étiquette "Adresse IP" au dos du module de commande. Si l'appareil n'est pas connecté à un serveur DHCP, l'appareil se mettra automatiquement sur l'adresse IP fixe par défaut : 192.168.0.200</p>
3	Activation/Désactivation de l'échange de données pour permettre : <ul style="list-style-type: none"> - le suivi à distance avec eGuard - la réception des rapports d'utilisation personnalisés de vos appareils
4	Réglage de la consigne de ventilation de l'appareil
5	Réglage de l'anémomètre : Voir procédure de réglage de l'anémomètre
6	<p>Alarme de défaut de la filtration du filtre (déTECTeur automatique de défaut du filtre(s) carbone option Molécode)</p> <p>Indication du type de capteur (S: Solvants / A: Acides / F: Formaldéhyde)</p> <p>Réglage de la sensibilité du capteur : 5 niveaux de réglage (capteur S): sensibilité haute / sensibilité moyennement haute / sensibilité moyenne / sensibilité moyennement basse / sensibilité basse 3 niveaux de réglage (capteurs A et F) : sensibilité haute / sensibilité moyenne / sensibilité basse</p> <p>Remplacement capteurs : Entrer date de remplacement du capteur, affiche la date de prochain remplacement du capteur</p>
7	<p>Date limitation d'utilisation filtre</p> <p>Indication du type de filtre (AS: Pour vapeurs organiques / BE+: Polyvalent pour vapeurs acides et organiques / K : Pour vapeur d'ammoniaque / F : Pour vapeur de formaldéhyde / HP : Pour poudres)</p> <p>Pour les appareils équipés de filtres carbone et Hepa, veuillez privilégier l'indication du filtre carbone</p> <p>Dernier changement : Entrer la date de changement du filtre, affiche le nombre de jours avant la prochaine date limite d'utilisation</p>
8	Touche de validation des réglages (veiller à valider chaque paramètre)
9	Alarme sonore et visuelle déclenchée par une horloge au maximum toutes les 60h de fonctionnement

Page Historique


erlab
You can breathe.

 Etats
 Réglages
 Historique

CAPTAIR 321 SMART Hotte à filtration sans raccordement

1


SN: 99999-2101
MAC: 80:1F:12:8E:2F:09
 Appareil en marche
 Appareil à l'arrêt ou en alarme

 Localiser

 Historique des événements

```
2022/08/02 - 02:38: Paramétrage Réalise(Filtration)
2022/08/02 - 02:28: Appareil arrête
2022/08/02 - 02:28: Appareil arrête
2022/08/02 - 02:28: Appareil arrête
2022/08/02 - 02:25: Appareil arrête
2022/08/02 - 02:25: Appareil en fonctionnement
2022/08/02 - 02:25: Vitesse d'air en façade faible
2022/08/02 - 02:25: Appareil en fonctionnement
2022/08/02 - 02:19: Vitesse d'air en façade faible
2022/08/02 - 02:19: Vitesse d'air en façade correcte
2022/08/02 - 02:15: Molecode S: Alarme filtration(200)
2022/08/02 - 02:14: Molecode S: Paramétrage Réalise (Sensibilité capteur)
2022/08/02 - 02:14: Vitesse d'air en façade faible
2022/08/02 - 02:14: Appareil en fonctionnement
2022/08/02 - 02:14: Appareil arrête
2022/08/02 - 02:14: Appareil arrête
2022/08/02 - 02:07: Appareil arrête
2022/08/02 - 02:07: Appareil arrête
2022/08/02 - 02:08: Appareil arrête
2022/08/02 - 02:02: Alarme Timer activee
2022/08/02 - 01:41: Appareil arrête
2022/08/02 - 01:41: Appareil arrête
2022/08/02 - 01:41: Appareil arrête
2022/08/02 - 01:39: Appareil arrête
2022/08/02 - 01:23: Appareil arrête
2022/08/02 - 01:21: Appareil arrête
2022/08/02 - 01:21: Alarme Timer activee
2022/08/01 - 23:42: Alarme Timer activee
2022/08/01 - 23:21: Appareil arrête
2022/08/01 - 23:21: Appareil en fonctionnement
2022/08/01 - 23:21: Appareil en fonctionnement
2022/08/01 - 23:12: Molecode S: Alarme filtration(529)
2022/08/01 - 23:11: Alarme Timer activee
2022/08/01 - 23:11: Molecode S: Paramétrage Réalise (Sensibilité capteur)
2022/08/01 - 23:11: Paramétrage Réalise(Filtration)
2022/08/01 - 23:11: Appareil en fonctionnement
2022/08/01 - 23:11: Appareil en fonctionnement
2022/08/01 - 23:11: Appareil en fonctionnement
```

2 Télécharger historique

 Service embarqué v3.2.6 A © 2016 Erlab. All rights reserved.



Détails de la page Historique

1	Affiche la liste des événements de l'appareil (nécessaire pour votre partenaire maintenance)
2	Permet le téléchargement de l'historique au format .csv

Consignes de ventilation en fonction de la colonne de filtration

Appareil / Type de colonne	1P	1C	1C1P	1P1C	1P1C1P	1P2C	2C1P	2C	2P
321									
391	1800 RPM	2200 RPM	2500 RPM	2550 RPM	2800 RPM	2800 RPM	2800 RPM	2600 RPM	2200 RPM
481									

Procédure de calibration de l'anémomètre

- Via le panneau de commande de l'appareil
(voir procédure première mise en marche)




N.B : La calibration de l'anémomètre doit être refaite à chaque modification de la colonne de filtration (type de filtration / changement de filtre) ainsi qu'une fois par an via la procédure de calibration de l'anémomètre.


Procédure de remplacement des filtres

Votre appareil est équipé de la technologie de filtration Flex™, qui a été configurée selon les besoins de protection de l'utilisateur à l'achat de l'appareil. L'adaptation de la colonne dépend donc directement des applications effectuées dans l'enceinte. Celles-ci peuvent évoluer au fil du temps. Votre technologie de filtration Flex™ peut donc être reconfigurée si votre hotte est réaffectée à d'autres applications que celles prévues après la première mise en service.

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des configurations possibles de la technologie de filtration Flex™ qui équipe votre appareil

Modèles Captair 321 - 391 - 481 Smart			
	Filtre moléculaire	Filtre HEPA H14 / ULPA	Pré-filtre
Versions			
1C	x1		x1
2C	x2		x1
1 P		x1	x1
2 P		x2	x1
1P 1C	x1	x1	x1
1P 2C	x2	x1	x1
1C 1P	x1	x1	x1
2C 1P	x2	x1	x1
1P 1C 1P	x1	x2	x1

Standard Options



Le tableau ci-dessous récapitule les différents types de filtre carbone proposés par ERLAB® et leur champ d'application.

Type AS	Pour vapeurs organiques
Type BE +	Polyvalent pour vapeurs acides et organiques
Type K	Pour vapeur d'ammoniaque
Type F	Pour vapeur de formaldéhyde

Filtres HEPA H14 / ULPA

Pré requis

- L'opérateur en charge du remplacement du filtre doit être tenu informé par l'utilisateur de la liste exhaustive des produits manipulés dans la hotte pour permettre le choix des EPI adaptés
- Le laboratoire sera libre d'occupation au moment de l'intervention
- Le laboratoire sera ventilé par des moyens mécaniques ou naturels pendant l'intervention

Protection minimale

- Combinaison intégrale + surchaussure + charlotte
- Gants de laboratoire (latex ou nitrile)
- Lunettes de protection
- Masque respiratoire pour protection particulaire(P3)



Remarque: des équipements supplémentaires peuvent être nécessaires.

Cette procédure s'applique aux filtres HEPA/ULPA positionnés en partie basse de colonne filtrante et destinés à retenir les poudres manipulées dans l'enceinte de l'appareil.

Par ordre chronologique impératif :

- 1- Mise en marche de la ventilation de l'appareil
- 2- Laquage soigneux de la surface inférieure du filtre HEPA/ULPA
(laque avec gaz propulseur NON INFLAMMABLE) à réaliser par l'intérieur de l'enceinte
- 3- Respecter un temps de séchage d'au moins 5 minutes ventilation en marche
- 4- Arrêt et déconnexion de l'appareil, déconnexion du câble d'alimentation du module de ventilation ainsi que des tubes de prélèvement de la prise d'échantillons si installée)
- 5- Dépose précautionneuse du ou des filtres moléculaires (si présents) et du module de ventilation
- 6- Déballage soigneux du filtre HEPA/ULPA neuf
Conservation du film plastique et du cartonnage pour ré-emballage ultérieur du filtre usagé
Ce film doit être préparé déployé sur une surface plane à proximité immédiate du lieu d'intervention
- 7- Dépose précautionneuse du filtre HEPA/ULPA usagé, le poser immédiatement face souillée vers le bas sur le film plastique
- 8- Nettoyage de l'emplacement du filtre et nettoyage de l'enceinte (mélange eau + tensio-actif)
- 9- Ré-emballage du filtre usagé en y mettant le matériel souillé
Sceller le film plastique de manière étanche
- 10- Reconditionner l'ensemble dans le carton du filtre neuf puis le sceller à l'adhésif, marquer clairement «filtre usagé» sur l'emballage


Faire éliminer le filtre via une filière adaptée selon la réglementation en vigueur.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à entrer en contact avec votre interlocuteur habituel.


- 11- Repose du filtre HEPA/ULPA neuf, du filtre moléculaire principal (si présent), du module de ventilation puis du filtre moléculaire de sécurité (si présent). Lors de cette étape, on s'assurera que les différents composants de la colonne sont parfaitement empilés
- 12- Reconnexion des différents câbles et tubes flexibles de l'appareil, remise en marche de l'appareil et vérification des vitesses d'air selon la procédure de réglage de l'anémomètre via l'interface de gestion

Mode opératoire (appareils munis d'une colonne de filtration)


Pour ces opérations, il est fortement recommandé de porter l'équipement nécessaire à la protection de l'utilisateur ou du technicien de maintenance : lunettes, blouses et gants



Mettre la hotte hors tension




Exemple: 321 Smart



Exemple: 392 Smart

Ôter les carters de protection



Déconnecter l'alimentation(s) de(s) la carte(s) ventilation

Appareil équipé d'un Molécode de type A ou F: Déconnecter le(s) tube(s) flexible(s) du(des) module(s) de ventilation










Modèles Captair 321 - 391 - 481 Smart

Procéder à une dépose de tous les éléments qui composent la colonne de filtration de la hotte.


Après avoir soigneusement déballé les filtres de leurs emballages, vous pouvez procéder au montage de la colonne en fonction des configurations ci-dessous.

Appliquer la consigne de ventilation adaptée au type de colonne de filtration (voir consignes de ventilation)






1C1P




2C1P



1P1C1P

Veiller en remontant la colonne de filtration à ce que le module de ventilation soit correctement positionné.



Reconnecter l'alimentation de la carte ventilateur et le tube flexible à la chambre de prélevement. (Lorsque l'appareil est équipé d'un Molécode de type A ou F)



Le «Revolving» system

Changement des filtres moléculaires (cas des configurations des colonnes en version 2C / 1P2C / 2C1P)

Ce concept simple consiste à placer une chambre équipée d'un système de détection moléculaire entre deux filtres de même capacité. Quand le filtre principal est saturé, les molécules sont directement dirigées vers un filtre identique dit de sécurité qui est placé juste au dessus de la chambre de détection.

Ce système empêche toute fuite de molécules vers l'extérieur car elles sont automatiquement adsorbées par le filtre de sécurité. Le filtre de sécurité remplace le filtre principal quand ce dernier atteint sa charge maximale. Un filtre neuf est alors installé en lieu et place du filtre de sécurité. Ce cycle peut ainsi être répété indéfiniment.

En comparaison des systèmes de filtration traditionnels, le concept « revolving filter » permet d'augmenter de 25% la capacité de rétention du filtre et de réaliser une économie de 25% liée aux coûts de renouvellement.



Votre filtre usagé est un déchet industriel spécial. Il doit, comme la législation l'impose, être collecté et éliminé par une filière adaptée, qui doit garantir la traçabilité du processus d'élimination : de la prise en charge jusqu'à la destruction du filtre usagé.

Recommandations d'utilisation des filtres

Hottes à filtration aussi dénommées ETRAF ou Sorbonnes à recirculation d'air filtré :

ERLAB propose, via son service global **Erlab Safety Program (E.S.P.)**, incluant le questionnaire **eValiQuest**, une validation en 3 points de vos manipulations basée sur une analyse scientifique menée par les spécialistes de son laboratoire:

- Faisabilité des manipulations sous hotte à filtration
- Typologie(s) de filtre(s) à utiliser et configuration des colonnes de filtration
- Durée de vie prédictive des filtres moléculaires carbone activé

Comment fonctionne le service E.S.P. ?

- Le client complète le questionnaire eValiQuest et l'envoie par mail à Erlab
- L'équipe de spécialistes du laboratoire Erlab analyse le questionnaire et émet un certificat Valipass

Ce certificat est apposé en usine sur les appareils neufs, il est renvoyé à nos clients par e-mail lors de la revalidation d'un appareil.

Y figurent : la liste de produits manipulés issue du eValiQuest, les informations de traçabilité permettant un suivi d'utilisation de l'appareil et les méthodes de détection de défaut de la filtration des filtres moléculaires.

Le remplacement du (ou des) filtre(s) moléculaire(s) carbone activé doit intervenir à l'issue de la période exprimée en mois sur cette fiche Valipass.

Pour garantir leur sécurité, nous invitons les utilisateurs qui n'auraient pas fait valider leur application via le questionnaire **eValiQuest**, ou dont l'appareil ne présente pas de certificat d'usage **Valipass**, à contacter ERLAB ou leur distributeur habituel afin de procéder à une nouvelle validation d'usage de l'appareil concerné.

A défaut, et/ou en l'absence d'informations sur l'utilisation de l'appareil :

ERLAB ne peut se prononcer sur une durée de vie prédictive du ou des filtres.

En tel cas, nous recommandons fortement :

- Le remplacement des filtres moléculaires au minimum tous les 12 mois, assorti de la mise en place d'un protocole de contrôle régulier de défaut des filtres (contactez-nous pour un conseil personnalisé sur ce point)
- Le remplacement des filtres particulaires HEPA ou ULPA au minimum tous les 36 mois

Masses admissibles sur les plans de travail (kg)

	Plan de travail en verre	Plan de travail en inox	Plan de travail en Trespa® Top Lab ^{PLUS}
	50 kg/m ²	110 kg/m ²	110 kg/m ²
Captair Smart 321	15 kg	35 kg	35 kg
Captair Smart 391	20 kg	45 kg	50 kg
Captair Smart 481	25 kg	65 kg	65 kg

Nettoyage et entretien

Vérification des éléments mécaniques

Charnières :

Elles doivent être correctement fixées, elles doivent permettre un relevage instantané et sans effort des éléments de la face avant.

Parties acryliques :

Elles doivent être propres, la présence de traces blanches ou de projections indiquent l'utilisation plus ou moins intense d'acide (Acide Chlorhydrique) ou de produits manipulés à chaud. La transparence des parois est un facteur d'entretien régulier de l'enceinte.

Nettoyage de l'enceinte :

Le nettoyage de l'enceinte est obligatoire et doit être fait de manière régulière.

Il peut être réalisé de plusieurs manières :

- A l'eau savonneuse suivi d'un rinçage à l'eau claire et d'un séchage à l'aide d'un papier absorbant doux et non abrasif.
- Avec un produit neutralisant à pH neutre du commerce suivi d'un séchage à l'aide d'un papier absorbant doux et non abrasif.

Parties métalliques revêtues :

- Elles doivent être inspectées et exemptes de traces de corrosion.
- Vérifiez qu'aucun liquide ne stagne dans le bac de rétention.
- Nettoyez le bac de rétention si nécessaire.