

Tutoriel : Comment assembler le lanceur calibré

- 1/ Positionne le lanceur sur les angles de fixation latéraux selon l'orientation souhaitée.
- 2/ Utilise la vis débrayable pour fixer le lanceur sur l'angle de fixation.
- 3/ Desserre la vis, puis ajuste l'orientation du lanceur.