

Tutoriel : Comment fonctionne la télécommande ?

- 1/ Appuie sur le bouton « **ON** » pour allumer la télécommande.
- 2/ Utilise les boutons « **+/-** » pour régler l'intervalle de temps souhaité entre deux points de marquage, de **20 à 100 ms**.
- 3/ Allume le palet, lance-le, puis appuie sur le bouton « **print** » de la télécommande (maintiens-le enfoncé aussi longtemps que tu veux imprimer).