




Mise à jour cartes Arduino Nano

(2018-01)


À partir de janvier 2018 la carte Arduino Nano a été équipée d'un nouveau bootloader. Pour téléverser vos programmes sur les nouvelles cartes vous avez à présent besoin de mettre à jour vos librairies AVR Core.

Instructions pas à pas pour la mise à jour:

- 1) Cliquer sur "Outils -> Type de carte -> Gestionnaire de carte":



2) Rechercher "Arduino AVR Boards" et lancer la mise à jour:



À présent vous pouvez utiliser correctement les trois versions de la carte Arduino Nano depuis "Outils -> Processeur":

