

793806 Robinet double EF



Détail

- Chandelier anti-vandalisme (tube intérieur deux fois plus épais) pour l'Education Nationale à deux robinets sur table à bec lisse fixe, pour eau potable.
- Raccordement queue fileté M G'1/2, un embout cannelé fixe \varnothing 6mm et un embout cannelé démontable \varnothing 10mm, saillie 250mm.
- Croisillons et rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792.
- Serrage maximum 55mm.
- Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nyololac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy).
- Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie.
- Garantie 10 ans.