

LCR-P1 réf. 298290

Testeur multi-composants

Ce testeur identifie automatiquement le type de composants classique ou CMS et de vérifier ses caractéristiques. IL contrôle et décode également les signaux des télécommandes infrarouges.

Caractéristiques

- Identification et représentation graphique du composant
- Compatible composants 3 broches
- Contrôle des caractéristiques
- Protection contre les charges des condensateurs
- Livré avec adaptateur CMS et Grippe-fils
- Fonctionnement sur batterie rechargeable par USB
- Mise à jour libre du firmware via web



Reconnaissance et test pour :
résistance, capacité,
inductance, Zener, transistor,
MOSFET,...

Adaptateur fourni pour les
composants CMS. Installation
rapide



Tests des télécommandes
infrarouge. Donne l'image
des trames de l'adresse et de
la commande. Décodage
direct en hexadécimal

Décharge automatique des condensateurs chargés lors de
l'insertion pour une protection accrue de l'utilisateur et de
l'appareil



Spécifications

Plage de résistance	0,01Ω-50MΩ
Plage de capacité	25pF-100mF
Plage d'inductance	10 μh-1000 μh
Diode	Tension directe < 4,5V
Diode régulatrice de tension	0.01-4.5V / 0.01-32V
Gamme de transistors	10 < B < 600
Thyristor bidirectionnel	Tension de déclenchement < 5V, courant de déclenchement de la porte < 6mA
Transistor à effet de champ	JFET / IGBT / MOSFET
Décodage IR	code IR du protocole NEC
Précision de base	+/-3% hors calibration individuelle

Caractéristiques générales

Affichage	Écran couleur 1,44"
Mode affichage	Graphique et données
Dimensions / Masse	71x87x28mm / 79g
Alimentation	Batterie lithium 3,7V 300mAh
Chargeur	USB Type-C, 5 V/1 A
Sécurité	CE
Garantie	12 mois

Etat de livraison :



Mode d'emploi livré anglais / chinois. Disponible en français sur Jeulin.fr

Accessoire en option : Adaptateur secteur USB-A / USB-C 5V 3 A. Référence 806167



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis selon les évolutions technologiques.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France
Métropole • Tél. 02 32 29 40 00 - Fax 02 32 29 43 99
International • Tél. +33 (0)2 32 29 40 23 - Fax +33 (0)2 32 29 43 24
www.jeulin.com • contact@jeulin.com • export@jeulin.com
SAS au capital de 1000 000 € • TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 • Siren 344 652 490 RCS Evreux