

Thermo-hygromètre

testo 610 – Pour des mesures de l'humidité de l'air au format de poche

Mesure d'humidité et de température ambiantes

Calcul du point de rosée et de la température humide

Capteur d'humidité testo stable à long terme

Fonction hold /min./max.

Ecran rétro-éclairé



Illustration 1:1

Le testo 610 mesure la température et l'humidité de l'air. Il est donc idéalement conseillé pour des contrôles rapides des conditions de l'ambiance dans des bureaux, des entrepôts, etc.

Le capteur breveté propre à testo garantit des résultats de mesure fiables. La précision de $\pm 2,5 \text{ \%HR}$ est validée par un rapport d'étalonnage fourni avec l'appareil.

Le calcul du point de rosée et le calcul de la température humide ainsi que la fonction Hold et l'affichage des valeurs Min et Max sont disponibles avec le testo 610. Le testo 610 est très maniable, petit et facile à utiliser. Le capot de protection, l'étui ceinture et la dragonne permettent un stockage sécurisé.

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 610

testo 610; appareil de mesure d'humidité et de température avec étui ceinture, capot de protection, piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 0610



Caractéristiques techniques générales

Cadence de mesure	1 sec.
Poids	90 g (avec piles et capuchon de protection)
Temp. d'utilisation	-10 ... +50 °C
Temp. de stockage	-40 ... +70 °C
Type de piles	2 piles AAA
Autonomie	200 h (typique, sans éclairage de l'écran)
Dimensions	119 x 46 x 25 mm (avec capot de protection)
Indice de protection	IP20

0982 9733/TT/I/02.2020

Capteurs

	CTN	Capteur d'humidité capacitif testo
Etendue de mesure	-10 ... +50 °C	0 ... 100 %HR
Précision : ± 1 digit	± 0.5 °C	± 2.5 %HR* (5 ... 95 %HR)
Résolution	0.1 °C	0.1 %HR

*Veuillez tenir compte des indications supplémentaires concernant la précision de l'humidité dans le mode d'emploi.

Accessoires pour appareil de mesure

	Réf.
Etui pour ceinture	0516 4007
Certificat d'étalonnage raccordé en humidité Points d'étalonnage : 11.3 %HR et 75.3 %HR à +25 °C / +77 °F ; par canal/appareil	0520 0076
Certificat d'étalonnage raccordé en température Sonde de température ; points d'étalonnage : -8 °C, 0 °C et +40 °C ; par canal/appareil	0520 0181

Sous réserve de modifications sans préavis. Photos non-contractuelles.
Be sure. = Evidemment.

Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo
19, rue des Maraîchers - CS 30100
57602 FORBACH Cedex
Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18
info@testo.fr