

Chaise 4 pieds métal, coque bois



RED014 - RED106

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
C.P.	470 x 540 x H	monté	4,4	4	480 x 575 x 1110	19,9
Conf.	470 x 540 x H	monté		2	485 x 650 x 960	



DESCRIPTIF

Chaise coque à quatre pieds empilable.

Hauteur H suivant la coque de 795mm à 910mm.
Hauteur d'assise = 447mm - Pas d'empilage = 70mm.

Possibilité de monter les coques n° 05 à 12 - n° 21 à 28 - n° 40 & SAXO.
La coque SAXO se décline également en versions: stratifié postformé - habillage tissu.
Norme NF sans placet d'assise.

La coque est boulonnée sur la structure.

Les pieds sont munis d'embouts de sol en polypropylène noir non tachant.

En option, structure pourvue de crochets d'assemblage au pas de 490mm, et coque équipée d'un placet d'assise.

Composition

La structure mécano soudée se compose de deux piètements cintrés en "U" en tube rond de 20mm de diamètre, renforcés par deux entretoises d'empilage en tube rond de 10mm de diamètre, et reliés par deux traverses en tube rond de 18mm de diamètre, équipées de quatre pattes de fixation en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur.

En version assemblable, deux crochets en fil d'acier rond de 7mm de diamètre sont soudés de part et d'autre des piètements.

La coque est en contreplaqué de hêtre de 10mm d'épaisseur.

Le placet d'assise est en multiplis de hêtre, garni d'une mousse (CMHR pour tissu et HR30036 pour textile enduit) classée M4, et revêtu d'un tissu agrafé classé M1/M2 (mousse sans CFC et sans HCF).

Finition

Structure: EPOXY.

CHROME

Coque: HETRE NATUREL VERNI .

HETRE TEINTE VERNI.

Placet d'assise: TISSU M1/M2.