

## Chaise empilable



### END137

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
T6	475 x 513 x 823	monté	4,150	4	485 x 950 x 795	16,9



### DESCRIPTIF

Chaises empilables, conditionnées en fardeau par 4.

Hauteur d'assise de 452mm.

Le dossier est riveté sur l'arceau du piètement arrière, l'assise est encastrée entre les listels avant et arrière.

La chaise est équipée de quatre embouts de sol en polypropylène noir non tachant.

### Composition

Le bâti mécano soudé se compose de deux pieds avants cintrés, un piètement arrière cintré en arceau formant dossier, en tube Ø 25mm, d'un listel avant et d'un listel arrière en tôle emboutie de 1,2mm d'épaisseur. Quatre pattes support dossier, en tôle de 1,5mm d'épaisseur, sont soudées sur l'arceau pied arrière.

L'assise et le dossier sont en multiplis de hêtre naturel de 6mm d'épaisseur.

### Finition

**Structure: EPOXY.**

**Assise & dossier: HETRE NATUREL VERNI.  
HETRE TEINTE VERNI.**