

# Fauteuil

: *Ui hYi J`empilable*

END122

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
	620 x 527 x 830	monté	5,5	2	590 x 570 x 895	13



## DESCRIPTIF

Bridge empilable.

Hauteur assise = 455mm.

Hauteur d'accoudoirs = 680mm.

L'assise est encastrée entre les listels avant et arrière.

Le dossier double galbe est riveté sur les pattes équipant les pieds arrières.

Les accoudoirs sont vissés sur leurs supports.

Les pieds sont équipés d'embouts en polypropylène noir non tachant.

## Composition

La structure mécano soudée se compose:

- de deux pieds avants cintrés en "L", en tube rond de 25mm de diamètre.
- de deux pieds arrières cambrés, en tube rond de 25mm de diamètre.
- d'un listel avant en tôle emboutie de 1,2mm d'épaisseur.
- d'un listel arrière en tôle emboutie de 1,5mm d'épaisseur.

Deux pattes support dossier, en tôle de 2mm d'épaisseur, sont soudées sur les pieds arrières.

Les supports accoudoirs, en tube rond de 20mm de diamètre, sont soudés sur la structure.

L'assise et dossier sont en multiplis de hêtre, de 6mm d'épaisseur pour l'assise et de 8mm d'épaisseur pour le dossier.

Les accoudoirs sont en hêtre massif teintés noir.

## Finition

**Structure: EPOXY.**

**Assise et dossier: HETRE NATUREL VERNI.**

**HETRE TEINTE VERNI.**

**Accoudoirs: HETRE MASSIF TEINTE VERNI.**