

Meubles 8 cases pour professeurs

Largeur 60cm

ENS072 - 082 - 083 - 084

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
ENS082	610 x 430 x 1791	monté	68,5	1	660 x 480 x 1791	71,5
ENS083	610 x 430 x 1791	monté	69,5	1	660 x 480 x 1791	72,5
ENS072	610 x 430 x 1791	monté	67,5	1	660 x 480 x 1791	70,5
ENS084	610 x 430 x 1791	monté	57	1	660 x 480 x 1791	60



Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

DESCRIPTIF

ENS083 = Meuble 8 cases, portes pleines fermant à clé.
ENS082 = Meuble 8 cases, portes pleines fermant par cadenas.
ENS072 = Meuble 8 cases, portes boîte aux lettres fermant à clé.
ENS084 = Meuble 8 cases, sans porte.

Meuble en largeur 60cm, constitué de deux colonnes de quatre cases, sur socle métallique.
Dimensions LxPxH, d'une case à porte = 273x388x394mm, sans porte = 273x406x394mm.
Espace au dessus de la porte de 31mm, pour le passage du courrier.

Les panneaux du meuble sont assemblés par tourillons collés. Le panneau de fond est collé en rainures.
Les excentriques de serrage assurent une pression permanente et continue lors des opérations de collage et de cadrage. Le corps de meuble est fixé au socle par vis à bois.

Les quatre angles sont renforcés par des équerres de liaison en plastique.
Les portes sont montées sur charnières de type piano, elles sont équipées de porte étiquettes, et soit de serrures différenciées encastrées, fonctionnant avec un passe, soit d'un morillon porte cadenas.

Les pieds sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.
Porte étiquette = 76x25mm, pour étiquette = 60x20mm.

Composition

Le socle mécano soudé se compose de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, entretoisés par deux longerons et deux traverses en tube rectangle de 30x20mm.
Le passage de morillon est en tôle emboutie de 2mm d'épaisseur.
Le morillon porte cadenas est en tôle pliée de 3mm d'épaisseur.

Les panneaux du meuble sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, excepté le fond qui est en mélaminé de 10mm d'épaisseur.
Tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en polypropylène de 2mm d'épaisseur.

Finition

Structure: EPOXY.

Meuble: MELAMINE / CHANTS POLYPROPYLENE 2MM.