

Meubles 12 cases pour professeurs

Largeur 90cm

ENS037 - 066 - 067 - 068

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
ENS066	900 x 430 x 1791	monté	90	1	950 x 500 x 1950	100
ENS068	900 x 430 x 1791	monté	91	1	950 x 500 x 1950	101
ENS037	900 x 430 x 1791	monté	89	1	950 x 500 x 1950	99
ENS067	900 x 430 x 1791	monté	73	1	950 x 500 x 1950	83



Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

DESCRIPTIF

ENS066 = Meuble 12 cases, portes pleines fermant à clé.
ENS068 = Meuble 12 cases, portes pleines fermant par cadenas.
ENS037 = Meuble 12 cases, portes boîte aux lettres fermant à clé.
ENS067 = Meuble 12 cases, sans porte.

Meuble en largeur 90cm, constitué de trois colonnes de quatre cases, sur socle métallique.
Dimensions LxPxH, d'une case à porte = 273x388x394mm, sans porte = 273x406x394mm.
Espace au dessus de la porte boîte aux lettres de 31mm, pour le passage du courrier.

Les panneaux du meuble sont assemblés par tourillons collés. Le panneau de fond est collé en rainures.
Les excentriques de serrage assurent une pression permanente et continue lors des opérations de collage et de cadrage. Le corps de meuble est fixé au socle par vis à bois.

Les quatre angles sont renforcés par des équerres de liaison en plastique.
Les portes sont montées sur charnières de type piano, elles sont équipées de porte étiquettes, et soit de serrures différenciées encastrées, fonctionnant avec un passe, soit d'un morillon porte cadenas.

Les pieds sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.
Porte étiquette = 76x25mm, pour étiquette = 60x20mm.

Composition

Le socle mécano soudé se compose de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, entretoisés par deux longerons et deux traverses en tube rectangle de 30x20mm.
Le passage de morillon est en tôle emboutie de 2mm d'épaisseur.
Le morillon porte cadenas est en tôle pliée de 3mm d'épaisseur.

Les panneaux du meuble sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, excepté le fond qui est en mélaminé de 10mm d'épaisseur, et tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en polypropylène de 2mm d'épaisseur.

Finition

Structure: EPOXY.

Meuble: MELAMINE / CHANTS POLYPROPYLENE 2MM.