

Table pliante larg 60

Table pliante rectangulaire

ENS255 - ENS261

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE Kg	POIDS Nb
Méla	800 x 600 x 750	monté	12,5
	1200 x 600 x 750	monté	18
Strat	800 x 600 x 755	monté	14
	1200 x 600 x 755	monté	20,3

COLIS	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
1	840 x 645 x 120	14
1	1290 x 700 x 90	19,4
1	840 x 645 x 120	15,5
1	1290 x 700 x 90	21,7



Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

DESCRIPTIF

Table pliante comprenant un plateau en largeur 60cm, et deux ensembles piètement pivotant dans des paliers en polypropylène.

Distance entre piètements: L80 = 660mm - L120 = 1055mm.

Lors de la rotation des pieds à l'ouverture, les jambes de force se déplacent, et se verrouillent dans les pinces à ressort.

Lorsque la table est pliée, deux clips de verrouillage assurent le maintien des pieds en position fermée.

Hauteur table 80x60 pliée : Méla = 95mm - Strat = 100mm

Hauteur table 120x60 pliée : Méla = 67mm - Strat = 72mm.

Les pieds sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Composition

La structure métallique se compose:

- de deux piètements cintrés en "U" en tube rond de 30mm de diamètre.
- de deux jambes de force en fil d'acier rond de 10mm de diamètre, rivetées en partie haute des pieds.
- de deux guides en fer plat de 12x3mm (sauf modèles 80x60).
- de deux pinces de verrouillage à ressort en tôle emboutie de 2mm d'épaisseur.
- de deux raidisseurs en cornière de 30x20 de 3mm d'épaisseur (sauf modèles 80x60).

Soit le plateau est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur. Soit le plateau est en mélaminé de 22mm d'épaisseur, et les chants sont ceinturés par une bordure antichoc en polyuréthane.

Soit le plateau est en aggloméré de 22mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont soit ceinturés par une bordure antichoc en polyuréthane, soit alésés en hêtre naturel, soit protégés par une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Finition

Structure: EPOXY.

Plateau: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.

MELAMINE / CHANTS BORDURE ANTICHOC.

STRATIFIE / CHANTS BORDURE ANTICHOC.

STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

STRATIFIE / CHANTS ABS 2MM.

